■本体の取り扱い上の注意（続き）

●直接炎がでるオーブンでは使用しないで下さい。
●加熱しすぎや空だきをしないようご注意下さい。
●加熱後はガラスが熱くなりますのでご注意下さい。
●強力なクレンザー、スチールウールを使用しないで下さい。
●欠けたり、ヒビが入ったものを修理したり使用しないで下さい。
●お子様がご使用になる時は、取り扱い上の注意をご指導下さい。
●破損した場合、破片が細片となって激しく飛散する特性があるのでご注意下さい。
●ご使用後は、よく洗い水分を拭き取って下さい。

品質表示

〈フタ〉 原料樹脂：AS樹脂、TPE
耐熱温度：90℃
〈本体〉 全面物理強化ガラス
強化ガラス製器具
強化の種類：全面物理強化

原産国

フタ：中国　本体：アメリカ

製品についてのお問い合わせ先

ワールドキッチン・アジアパシフィック・プライベート・リミテッド
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-13-17
アビターレ表参道C棟
www.worldkitchen.co.jp
TEL：050-5838-0764
（受付時間：月～金 9：00～17：30 祝日は除く）

パッケージ 紙

pyrex
clear seal

パイレックス　クリアシール
取扱説明書

優れた密閉性
中が見えるシースルーのフタ
電子レンジ、オーブン OK
BPA Free

WORLD KITCHEN

©2012 World Kitchen, LLC. PYREX is a registered trademark of Corning Incorporated, used under license by World Kitchen, LLC.

■本体の取り扱い上の注意

●ガラス製品は割れ物です。取り扱いには十分ご注意下さい。
●ご使用前にガラスの縁や注ぎ口にヒビ、欠けなどないかご確認し、食器用洗剤で洗ってからお使い下さい。
●火のそばに置かないで下さい。
●熱くなっている時、濡れたふきんでふれたり、水をかける等の急激な熱衝撃を加えると破損する原因になります。
●急激な衝撃を与えないで下さい。
●傷がつくような取扱いは避けて下さい。
●直火に使用しないで下さい。
●電子レンジ、オーブン以外の加熱器具や暖房器具では加熱しないで下さい。破損の原因になります。

■フタの取り扱い上の注意

●強力なクレンザー、スチールウールを使用しないで下さい。
●食品の色素によって着色されることがありますのでご注意下さい。
●臭いの強い食品によっては臭いが残ることがありますのでご注意下さい。
●フタは完全密閉ではありません。保存される際は、横置きにしなで下さい。
●フタは熱湯に入れると変形する場合がありますので、熱湯消毒はしないで下さい。
●フタを開ける際は、フタのタブ（弁）を開けてから、ガラスをしっかり持って開けて下さい。
●フタを閉める際はタブを開けた状態でしっかり閉め、最後にタブ（弁）を閉めて下さい。

●電子レンジでフタをしたまま使用される際は、以下の取り扱いに十分に注意してご使用下さい。
●フタをしたまま電子レンジをご使用する際は必ず図1のようにタブを開け横に動かし、空気穴をしっかり確保してご使用下さい。

※注意：
●火のそばに置かないで下さい。
●フタは電子レンジで2分以上の長時間の加熱、油分の多い食品の加熱、レンジ調理ではご使用になれません。変形や破損の原因になります。
●フタはオーブンではご使用になれません。
●フタは食器洗浄機ではご使用になれません。